



No Battery/Charger

Une clairière forestière agile et légère, alimentée par batterie, aux performances véritablement professionnelles. Offre une vitesse de chaîne élevée ainsi qu'un équilibre, une légèreté et de faibles vibrations pour un travail facile et précis, sans bruit ni émissions directes. Particulièrement adapté aux terrains irréguliers et denses où une liberté de mouvement supérieure est nécessaire.

Moteur

No Battery/Charger	
Capacité du réservoir d'huile	0,15 l
Type de moteur	BLDC (sans brosse)

Données relatives au produit

No Battery/Charger	
GTIN-13/EAN	7392930886513

Source d'alimentation	Batterie
-----------------------	----------

Dimensions

No Battery/Charger	
Poids (sans unité de coupe)	3,1 kg
Weight (excl. battery and cutting equipment)	3,1 kg
Full length, including cutting equipment	180 cm

Équipement

No Battery/Charger	
Pas	3/8"
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	30 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	25 cm
Longueur de guide	10 dans
Type de guide (long)	Nez avec pignon
Type de la chaîne	H37
Modèle de batterie	--
Modèle de chargeur de batterie	--
Harnais OEM	--

Batterie

No Battery/Charger	
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	0

Son et bruit

No Battery/Charger	
--------------------	--

Capacité

No Battery/Charger	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	20 m/s

Vibrations

No Battery/Charger	
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1,2 m/s²

Contrôle

No Battery/Charger	
Connectivité sans fil	Not applicable



© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)

[Contactez-nous](#)

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)